Manuel d'utilisation du cuiseur à économie de bois : « Petit Solaf »

Bonjour, mon nom est « **Petit Solaf** » !!!
Je suis un cuiseur à économie de bois ou encore appelé foyer amélioré.
Je permets de faire cuire dans une marmite ou sur une plancha ce que tu veux manger, en te permettant d'économiser du bois.
Tu peux m'utiliser pour **cuisiner en extérieur**, mais attention, la fumée que je rejette n'est pas canalisée dans une cheminée… **je ne suis donc pas fait pour être utilisé à l'intérieur de la cabane !!!**

Pour me mettre en route, rien de plus simple :

- Sur la partie supérieure de la grille horizontale, commence par mettre du papier ou des herbes sèches.
- Puis, insère du petit bois par l'entrée horizontale et dépose le sur le papier. (Ne met rien sous la grille, c'est l'appel d'air !!!)
- Tu peux enfin m'allumer par le dessus.

- N'oublie pas de mettre la ceinture de tôle sur le dessus et tu peux enfin déposer la marmite sur la sortie de la cheminée.
- Une fois que le feu a pris, il ne te reste plus qu'à m'alimenter en bois plus gros par l'entrée horizontale.
- N'oubli pas d'enfoncer le bois petit à petit, au fur et à mesure qu'il se consume.
- Tu peux régler le tirage en m'orientant par rapport au vent (pour cela, tourne juste le cuiseur dans un sens ou un autre…)
- **Attention, si les flammes sortent par la partie horizontale, c'est que je suis mal orienté !!!**
- Merci de me rentrer une fois utilisé et refroidi !!!